



TERMINALI SIPI ALFANUMERICI SERIE

SE 511 AN-4R versione Pesetta o Pesa a Ponte

SE 511 AN-4R-ST versione Pesetta o Pesa a Ponte

Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350 Ω . Il terminale è dotato di Test Certificate per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati secondo le guide Welmec. E' inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN-45501.



Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore in ABS in versione da tavolo
- Display alfanumerico LCD 20x4, retroilluminato.
- Tastiera membrana 36 tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora.
- N.4 Uscite seriali RS 232 /422/ 485
- Convertitore A/D 24 bit sigma-delta
- Calibrazione e set-up configurabile da tastiera
- Max 10.000e versione multicampo/multidivisione
- Alimentazione: 7,5 Vdc mediante adattatore da 100 a 240 Vac 47-63 Hz.
- Batteria interna a tampone
- Gestione I/O 4 IN / 4 OUT
- Ingresso tastiera PC
- Temperatura di funzionamento da -10 °C a + 40 °C
- Grado di protezione IP 54
- Unità stampante termica PLUS integrata per versione ST.

Principali funzioni del software sono:

VERSIONE PESETTA

Selezione lingua, Password, Gestione Archivio Codice1 (1000 codici), Gestione Archivi 2-3-4 (max 2000 codici), Gestione 10 campi configurabili, Gestione Pesate (max 2000 pesate), Periferiche di stampa, Gestione Personal Computer, Gestione Etichettatrice UBI C4, Gestione Maxi display, Formato scontrini, Gestione e configurazione strumento da PC(COM1), il software inoltre prevede pesetta, peso/prezzo, contapezzi.

VERSIONE PESA A PONTE

Selezione lingua, Password, Gestione Archivio Codici (max 2000 codici), Gestione Pesate (max 800 pesate), Gestione Tara Memorizzate (max 400 memorizzate), Gestione Mezzi in transito (max 200 in transito), Tipologie di Pesatura (pesatura entrata/pesatura uscita/pesatura con tara nota, Stampe (gestione stampanti Plus-LX300-TM 295), Gestione Personal Computer (Download software - carico / scarico archivi - scarico Pesate - carico/scarico formati di stampa, carico/scarico setup), Gestione Maxidisplay, Formato Cartellino (da PC con SIPIUTIL), Programmazione condizioni Entrata/Uscita, Gestione I/O, Memoria Fiscale.